

ワイヤレス  
生産管理表示装置  
11Dシリーズ  
アプリケーション説明書  
計画・予定交互表示

\*\*\*\*\*  
本説明書には、標準の11Dシリーズに対し追加・変更された部分についてのみ書かれています。  
11Dシリーズの基本的な取り扱いに関しては  
11Dシリーズ取扱説明書を御覧下さい。  
\*\*\*\*\*

ヘルツ電子株式会社

〒433-8103  
静岡県浜松市豊岡町62-1  
TEL . <053> 438-3555  
FAX . <053> 438-3411

\*\*\*\*\*

この度は、弊社のワイヤレス生産管理表示装置 11Dシリーズ を、ご導入いただき誠にありがとうございました。

本機を、お役立ていただくために本説明書及び11Dシリーズ取扱説明書を充分にお読み下さいますようお願い申し上げます。

なお11Dシリーズには、幾つかの機種及びバリエーションがございますので、本説明書のうち、お買い上げいただきました機種に合った部分をお読み下さい。各ページの右上又は本文中に、そのページに説明されている機種が表示されています。すべてに共通のページには[ALL]と表示されています。また[\*]はその部分が共通であることを表しています。本文の説明は5桁タイプの11DEで説明されています。

4桁タイプの11D及び11DWの機種を使用の場合には、4桁に置き換えてお読み下さい。

\*\*\*\*\*

## 概論

- 適用

本説明書は、計画・予定交互表示タイプの取扱について説明したものです。

その他の部分については、「ワイヤレス生産管理表示装置 11Dシリーズ取扱説明書」を参照して下さい。

本タイプは、標準の「11Dシリーズ」のアプリケーションです。

- 機能の概要

計画数または予定数を表示する場合は、計画数と予定数を交互に表示します。

なお予定数は、フラッシュしながら表示します。

交互表示時間

計画数表示時間	約 30 秒
予定数表示時間	約 5 秒

注) 表示タイプとセットアップ条件によって交互表示をしないタイプがありますので下記の表を参考にして下さい。

	予定・実績・ 進捗	予定・実績・ 達成率	計画・実績・ 進捗	計画・実績・ 達成率	予定・計画・ 実績
工数予約未使用			×	×	×
時刻切替					×
生産数切替					×

: 交互表示機能使用可

× : 交互表示機能使用不可